



[www.vivanno.cz](http://www.vivanno.cz)

- 1) Vybalte jednotlivé díly stojanu na stromek.
- 2) Stojan dejte do polohy, ve které bude stát.
- 3) Zašroubujte šrouby do připravených otvorů (stačí několik otáček).
- 4+5) Umístěte nejnižší část vánočního stromku (kulatý konektor) do stojanu.
- 6) Šrouby pevně utáhněte tak, aby byla spodní část stabilní.
- 7+8) Vložte druhou část stromečku (kulatý konektor) do otvoru.
- 9+10) V závislosti na velikosti stromu nasadte poslední část stromu (hranatá spojka). Pokud sestavujete LED stromeček, postupujte dle obrázků 13-15.
- 11+12) Konektory na stromku spojte a utáhněte.
- 13+14) Zasuňte vedení kabelu do síťové zástrčky a poté utáhněte těsnicí víčko.

